

Französischer Balkon / Montageanleitung

**Montageanleitung: Montage mit
2 - Komponentenkleber und Befestigungsbolzen.**



**1. Maße des Franz.
Balkons und der
Befestigungspunkte
kontrollieren**



**2. Die Türlichte
kontrollieren.**



**3. Die Montagepunkte
auf der Mauer
ausmessen und
markieren.**



4. Die Montagelöcher zu den Befestigungspunkten im Mauerwerk kontrollieren

5. Löcher in der Wärmedämmung bzw. Mauer bohren. Bohrdurchmesser sowie die Tiefe der Bohrung der techn. Dokumentation und Befestigungsbolzen anpassen.



6. Befestigungsbolzen in die Bohrungs­löcher einsetzen sowie den Bohrungs­durchmesser und die Bohrungs­länge kontrollieren.



7. Sie benötigen einen 2-Komponenten-Kleber sowie eine dazugehörige „Pistole“. Auf der Rückseite der Tube können Sie die jeweilige 2-Komponenten-Menge in Bezug auf die Lochlänge und den Lochdurchmesser ablesen. Die vorgegebene Menge in die Bohrlöcher einführen.



8. Befestigungsbolzen in die Bohrlöcher einsetzen. Danach die vorgegebene Trocknungszeit für den 2-Komponenten-Kleber abwarten.



9. Jetzt die Befestigungsschrauben durch die Konstruktion des franz. Balkons in die Gewindevorrichtung der Befestigungsbolzen anschrauben.



10. Die Befestigungsschrauben durch die Konstruktion des franz. Balkons in die Gewindevorrichtung der Befestigungsbolzen anschrauben.